



Procedura di richiesta di assistenza tecnica

In caso di malfunzionamento di uno dei nostri prodotti seguire la procedura seguente.

- 1. Compilare il modello di "Richiesta di assistenza tecnica" indicando almeno le seguenti informazioni:
 - a. Numero di Serie del prodotto.
 - b. Nome, indirizzo e coordinate GPS del luogo in cui il prodotto è installato
 - c. Data di acquisto
 - d. Nome, indirizzo email e telefono della persona di riferimento da contattare
 - e. Descrizione dettagliata del problema inclusi codici di errore segnalati dal dispositivo
- 2. Scaricare i 10 file seguenti dal datalogger dell'inverter*:
 - a. file ERROR.DAT (soltanto uno per inverter)
 - b. file KWH.TXT (soltanto uno per inverter)
 - c. file SERVICE.TXT (soltanto uno per inverter)
 - d. file YYMMDD.DAT (uno per giorno, inviare gli ultimi 7 giorni)
 - e. Tutti i 10 file dovranno essere compressi in formato .zip o .rar prima dell'invio. A tal scopo utilizzare i software gratuiti Winzip o Winrar.
- 3. Inviare la "Richiesta di assistenza tecnica" e i file compressi via e-mail al seguente indirizzo:
 - a. Per inverter installati in Italia: assistenza@windandsunservice.it

*Come scaricare i file:

- a. Se si utilizza il software Plantviewer, i file sono salvati nella seguente cartella del PC: C:\Helios_Systems\download
- b. Altrimenti i dati sono salvati nella scheda di memoria SD, all'interno del Webserver. Per copiare questi dati procedere come segue:
 - 1. Premere il pulsante di emergenza sulla porta dell'inverter o del quadro di controllo.
 - a. Per i modelli HSI500 o HSI640, aprire la porta del quadro di controllo.
 - b. Per gli altri modelli (HS80, HS100, HS120, HS150, HS200, HS1200, HS250, HS1250) attendere 30 minuti e poi aprire la porta dell'inverter.
 - 2. Scollegare il cavo di alimentazione della scheda Webserver (vedi foto sotto)
 - 3. Rimuovere la scheda di memoria SD (vedi foto sotto)

